

CE FRENCH SET
DUPARF.1 AND DUPARF.2

Ce Standardized Voice, French Set											
F 400	Monte	F 436	Niveau Quarte	F 472	Mezzanine	F 476	Niveau D Embarquement	F 506	Rez-de chausee		
F 401	Descente	F 437	Niveau Cinq	F 473	Niveau Superieur	F 477	Niveau De Debarquement				
F 402	On Monte	F 438	Niveau Six	F 474	Acces Au Centre Commercial	F 478	Appartement Penthouse				
F 403	On Descend	F 439	Niveau Sept	F 475	Zone Rapide	F 479	Appartement Sur Le Toit				
F 404	Premier Etage	F 440	Niveau Huit		Standard 8 messages below						
F 405	Deuxieme Etage	F 441	Niveau Neuf	F 480	Cet ascenseur est maintenant en rappel d'urgence vers le hall d'entrée a cause d'un incendie. Al'arrivee, vous etes pries de quitter le batiment de facon ordonnee et en respectant les consignes de securite						
F 406	Troisieme Etage	F 442	Niveau Dix								
F 407	Quatrieme Etage	F 443	Niveau Onze	F 481	Cet ascenseur est maintenant en rappel d'urgence vers un niveau alternatif pour cause d'incendie. Vous etes pries de quitter le batiment de facon ordonnee et en respectant les consignes de securite.						
F 408	Cinquieme Etage	F 444	Niveau Douze								
F 409	Sixieme Etage	F 445	Niveau Treize	F 482	Degagez le passage pour permettre la fermeture des portes.						
F 410	Septieme Etage	F 446	Niveau Quatorze	F 483	Cette cabine effectue un service special. Vou etes pries de quitter l'ascenseur a l'ouverture dis portes.						
F 411	Huitieme Etage	F 447	Niveau Quinze	F 484	Cet ascenseur est complet. Vous etes pries d'attendre la prochaine cabine.						
F 412	Neuvieme Etage	F 448	Niveau Seize	F 485	Cet ascenseur est active par un grupe auxilliaire de secours et retourne au etage principal.						
F 413	Dixieme Etage	F 449	Niveau Dix-sept	F 486	Cette cabine est hors service. Vous etes pries d'utiliser la prochaine cabine disponible.						
F 414	Onzieme Etage	F 450	Niveau Dix-huit	F 487	Cet ascenseur est requis pour une urgence. Veuillez sortir au prochain etage.						
F 415	Dozieme Etage	F 451	Niveau Dix-neuf	F 488	Cet ascenseur est hors-service.						
F 416	Treixieme Etage	F 452	Niveau Vingt	F 489	Cet ascenseur est complet.						
F 417	Quatorzieme Etage	F 453	Niveau Vingt Et Un	F 490	Veuillez degager les portes						
F 418	Quinzieme Etage	F 454	Niveau Vingt-deux	F 491	Vous etes pries de degager la porte.						
F 419	Seizieme Etage	F 455	Niveau Vingt-trois	F 492	A l'arrivee, veuillez sortir de la cabine.						
F 420	Dix-septieme Etage	F 456	Niveau Vingt-quarte	F 493	Cet ascenseur retourne automatiquement a un niveau inferieur. A l'arrivee, vous etes pries de quitter l'ascenseur promptement.						
F 421	Dix-huitieme Etage	F 457	Niveau Vingt-cinq								
F 422	Dix-neuvieme Etage	F 458	Second Sous-sol	F 494	On a besoin de cet ascenseurpour une urgence medicale.						
F 423	Vingtieme Etage	F 459	Sous-sol	F 495	Le commutateur d'arret d urgence a ete active.						
F 424	Vingt-et-unieme Etage	F 460	Niveau Inferieur	F 496	Cet ascenseur est active par un groupe auxilliaire de secours et la cabine retourne au hall d'entrée.						
F 425	Vingt-deuxieme Etage	F 461	Garage	F 497	Appuyez su le bouton de l'etage souhaite.						
F 426	Vingt-troisieme Etage	F 462	Acces Parking	F 498	Ne soyez pas alarmes. Cette cabine est maintenant activee par un groupe auxilliaire de secours et retourne au premier etage						
F 427	Vingt-quatrieme Etage	F 463	Parking Niveau Un								
F 428	Vingt-cinquieme Etage	F 464	Parking Niveau Deux	F 499	Cet ascenseur a ete retire du service aux passagers pour une operation speciale.						
F 429	Niveau A	F 465	Parking Niveau Trois	F 500	Utilisation non autorisee de cet ascenseur. Les personnes chargees de la securite Seront avisees.						
F 430	Niveau B	F 466	Parking Niveau Quatre								
F 431	Niveau C	F 467	Parking Niveau Cinq	F 501	A l'arrivee, vous etes pries de quitter l'ascenseur promptement.						
F 432	Niveau D	F 468	Hall D'entrée Inferieur	F 502	Les portes vont ouvrir. Vous etes pries de degager le passage.						
F 433	Niveau Un	F 469	Hall D'entrée	F 503	Les portes vout se refermer. Vous etes pries de degager le passage.						
F 434	Niveau Deux	F 470	Acces Hall D'entrée	F 504	Attention, l'ascenseur retourne au palier d'evacuation en mode d'urgence.						
F 435	Niveau Trois	F 471	Hall D'entrée Du Premier Etage	F 505	Vous etes pries du vont med vers l'arriere de la cabine. Les portes vont se refermer.						